

# 手机转轴扭矩测试仪 PTM-20 使 用 手 册

深圳市普尔测量系统有限公司

地址：深圳市龙岗区布吉坂田物资工业园 3 栋 3 楼

<http://www.puermeasure.com> TEL: +86-755-26993977

# 目录

1. 产品特点 .....	1
2. 技术指标 .....	1
3. 操作面板 .....	2
4. 操作介绍 .....	3
a) 菜单说明 .....	3
b) 基本操作 .....	4
c) 参数设置 .....	6
d) 灵敏度调整 .....	7
5. 保修 .....	8
6. 赔偿与责任 .....	9
7. 服务 .....	10



## 产品特点


手机转轴扭矩测试仪(PTM-20)，专用于手机转轴测试。最多可测试的角度点可达 5 个，并可选择正程、回程或双程进行测试，操作简单。

## 技术指标

名称	手机转轴扭矩测试仪	
规格	PTM-20	
外观尺寸	220×260×275（高）mm	
重量	18.8 kg	
测量量程	0~19.9kg. mm	切记，请勿超量程使用
分辨力	0.1kgf. mm	
测量精度	±0.1kgf. mm	
最大测试角度	180 度	



## 操作面板



- ① 指示灯
- ② P/N 窗口：显示零件号
- ③ Angle 窗口：显示角度(摄氏度)
- ④ Torque 窗口：显示扭矩值及菜单
- ⑤ Stop 停止/返回键
- ⑥ 电源开关
- ⑦ Start 开始键



## 操作介绍

### 一、菜单说明

本仪器共设有 5 个菜单，在“Torque 窗口”会显示其相应的名称：

- |          |   |  |                               |
|----------|---|--|-------------------------------|
| 1. 标定零   | → |   | (标定零前要取出工作，否则进入测量时会报“Erld”出错) |
| 2. 测量    | → |   |                               |
| 3. 密码输入  | → |   |                               |
| 4. 改参数   | → |   |                               |
| 5. 灵敏度调整 | → |  |                               |


\* 按“+” / “-”键可以在 5 个菜单循环选择


\* 若密码输入错误，则不能进入第 4、5 个菜单，此时按“+”或“-”键只能在前三个菜单里进行切换。

(密码：“—”、“→”、“+”、“↑”、“启动”、“+”、“启动”、“—”)



## 二、基本操作






如需进行灵敏度  
调整, 请看相应  
部分的介绍。



### 三、参数设置








## 四、灵敏度调整

\*注：选用件：经检定过的（各角度）标准转轴。





## 保修

### 1. 保修期:

本公司每一个产品前厂前都经过严格的检查和测试，产品从发货日起，保证一年工艺和材料质量。在这期间，如果显露了缺点，请支付运费，返回完整的产品到本公司。

### 2. 保修范围:

保修期间由于本公司责任造成的产品故障、瑕疵时，本公司愿意更换、修理此产品的故障部分，或者重新发送替代品。但是，如果故障和瑕疵符合以下情况，则不属于保修范围内。

- \* 由本公司以外的人员改变产品的构造、性能而引起的故障及损伤。
- \* 因不正确使用方法而产生的故障及损伤。
- \* 出售或产品使用过程中因产品而生的、附带的，或间接发生任何类型的损失。

切记！请勿超量程使用，因超量程使用而导致的故障不在保修范围。



## 赔偿与责任

1. 此保证只限于本公司的产品单体，与本公司产品相关联所产生损失本公司不承担任何责任。
2. 当本公司承担赔偿责任时，赔偿额的上限相当于购买此产品的金额。

## 服务

有关产品的信息、销售、服务和技术支持，欢迎联系我们：

办公时间：（星期一 ~ 星期六） 09:00-12:00, 13:30-18:00

电话：+86-755-26993977

传真：+86-755-86329299

<http://www.puermeasure.com>

[E-mail:Market@puermeasure.com](mailto:Market@puermeasure.com)